



ACCESSOIRES

1 Poulie de renvoi d'angle : P30




Utile pour orienter le câble quand celui-ci ne peut être placé en ligne droite (0 à 180°).



Toutes les dimensions sont en mm

2 Attache-câble : A22 ou VM4



A visser (VM4) ou aimanté (A22). Permet de fixer le câble sur la partie mobile.





Photo non contractuelle

3 Rallonge-câble : RC... m

Il permet de déplacer le capteur en dehors de la zone de mesure.

